

Manuál - Univerzální ovladač - 8711252924847

Nastavení kódu

Nejprve najděte kód modelu vaší TV nebo jiného zařízení, poté stiskněte a podržte tlačítko "SET" a stiskněte tlačítko vybraného zařízení (TV). Kontrolka se rozsvítí. Uvolněte obě tlačítka. Kontrolka bude svítit. Stisknete 3 číslice a kontrolka zhasne. Kroky pro nastavení jsou nyní dokončena.

Manuální hledání kódu

Pokud neznáte značku svého spotřebiče nebo nemůžete najít svůj kód, můžete kód najít ručně. Nejprve stiskněte a podržte tlačítko "SET", pak stiskněte tlačítko vybraného zařízení (TV, ..). Indikátor bude blikat. Nasměrujte ovladač na televizor a stiskněte tlačítko "POWER". Kód bude odeslán při každém stisknutí tlačítka, dokud sa televizor nevypne. Ihned stiskněte tlačítko vybraného zařízení (TV), poté může být uložen další kód. Použijte stejnou metodu pro nastavení dalších spotřebičů.

Automatické hledání kódu

1. Zapněte zařízení, které chcete ovládat. Pokud se jedná o video, musí mít vloženu kazetu.
2. Stlačte a podržte tlačítko "SET". Zatím, stiskněte a podržte tlačítko "POWER" na více než tři sekundy, pak obě tlačítka uvolněte. Automatické vyhledávání začne. Dálkový ovladač se přepne do režimu automatického vyhledávání. LED bliká a dálkové ovládání každé 2 sekundy automaticky přenáší napájecí signál.
3. Zkontrolujte, zda přístroj reaguje či nikoli. Jakmile přístroj reaguje, stisknete libovolné tlačítko (kromě tlačítka "SET") pro zastavení automatického vyhledávání. (Poznámka: musíte být velmi trpěliví, protože vyhledávání kódu může trvat dlouhou dobu, okamžitě stiskněte libovolné tlačítko pro uložení kódu, když je televizor vypnutý, poté může být uložen další kód.)

Otestujte ostatní tlačítka, aby jste zjistili, zda fungují. Pokud většina tlačítek nefunguje správně, znovu proveďte automatické vyhledávání a najděte příslušný kód.

Uživatel může stisknout tlačítko "SET" v režimu vyhledávání pro změnu směru vyhledávání kódu.

Kontrola kódu

Následujícími způsoby je možno zjistit nastavený kód, takže ho příště můžete zadat přímo.

Nejprve stiskněte tlačítko "TV" tlačítka přepnete kontrolu režimu "TV"

1. Stiskněte a podržte tlačítko "SET" a stiskněte tlačítko "1". Nyní sledujte kontrolku. Může jednou blikat, což znamená, že první číslo je 1. Bez blesku indikuje, že první číslo je 0.
2. Stiskněte a držte "SET" znovu, poté stiskněte tlačítko "2". Sledujte kontrolku a počítajte, kolikrát bliká, např. bliká 5x bude znamenat, že druhé číslo je 5. Bez blikání indikuje, že druhé číslo je 0.
3. Stiskněte a držte "SET", pak stiskněte tlačítko "3". Sledujte kontrolku a počítajte přesahovat počet časů bliká, např. 8 bliká, znamená to, že třetí číslo 8. Bez blesku znamená, že třetí číslo je 0.

4. Nyní máte 3 čísla: 158. To je kód pro váš televizor.
5. Po nastavení všech vašich domácích spotřebičů je můžete všechny ovládat pomocí tohoto jednoho ovladače.

Zkouška kódu

1. Zapněte televizor v běžném provozu.
2. Nasměrujte ovladač na televizor a pokuste se ji vypnout a zapnout stisknutím tlačítka "Power".
3. Pokud to funguje, zkontrolujte další tlačítka jedno po druhém.
4. Pokud některá tlačítka nefungují, nebo fungují jinak, zkuste jiné kódy pro stejnou značku, dokud funguje většina ovládacích tlačítek, jak je uvedeno v popisu panelu.
5. Pokud váš televizor nemá určitou funkci (např. MUTE), tlačítko "MUTE" na ovladači nebude fungovat. To je normální.

Použití dálkového ovladače

Stiskněte tlačítko "TV". Všechny funkce tlačítek na ovládacím panelu se přepnou do režimu TV. Stiskněte tlačítko "VCD / DVD" pro změnu všech funkcí tlačítek na ovladači na ovládání VCD / DVD přehrávače.

Řešení problémů

Pečlivě postupujte podle pokynů pro konfiguraci ovladače. V případě, že první skupinou kódů nelze ovládat váš televizor, zkuste zbývající kódy. Pokud jsou všechny kódy neúčinné nebo vaše značka televizoru není na seznamu kódů, zkuste "automatické vyhledávání kódů".

Pokud jste se zmýlili při stisknutí tlačítka během zadávání kódu, znovu zadejte správný kód po dobu, dokud indikátor stále svítí. V případě, že indikátor zhasnul, budete muset začít znovu.

Otestujte funkci TV příjmu. To funguje na televizorech, které nemají přijímací funkci nebo nefunguje-li funkce příjmu správně.

Tento dálkový ovladač se může zdát nefunkční za určitých provozních podmínek. V takových případech stačí vyjmout baterie po dobu 20 minut, pak baterie znovu vložit. Ovladač bude obnoven do normálního stavu.

Technické parametry

Max. dosah ovladače: více než 8 m (liší se dle typu spotřebiče)

Typ baterie: AAA baterie