

Montážní návod

1. Oddeľte šrouby a kovové podložky nohou (časť 10,3 ks). Srovnejte jeden koniec nohy (10) s otvory v základnej misy (6). Vložte šroub (časť C), přes základnu misy (6) a přes kovovou podložku, a zajistěte maticí. Nasadte kryt nohy (11, 3 ks) na druhém konci nohy. Tento postup opakujte i pro další nohy grilu. Srovnejte otvor na popel (9) s otvory pro šrouby v základnej misy (6). Vložte šroub (B) do základny a zajistěte podložkou a maticí. Srovnejte úchyty (7) s otvory v misy (6), vložte podporu mřížky na grilování dovnitř misy (8) a zajistěte podložkami a maticemi (D, 6ks).
2. Umístěte držák uhlí (5) a rošt na grilování (4) do misy.
3. Srovnejte odvěšovací ventil (3) s víkem (2), a vložte šroub (B), zajistěte podložkou a maticí. Vložte šrouby do držadla (1) a zajistěte kovovými podložkami (E, 2ks) a maticemi (A).
4. Umístěte kompletní víko (2) na mísu grilu.

Model: 48676-8711252486765

Návod k obsluze:

- Nepoužívejte ve vnitřních prostorách.
- **Upozornění!** Gril během používání nabývá vysokých teplot, proto s ním nehýbejte během grilování.
- **VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte líh nebo benzin na zapalování! Používejte pouze podpalovače, které odpovídají EN 1860-3!
- **VAROVÁNÍ!** Udržujte děti a zvířata mimo dosah!
- Vždy umístěte gril na stabilní podložku a mimo dosah hořlavých a tavitelných věcí.
- Zahřejte gril a udržujte uhlí žhavé nejméně po dobu 30. minut před prvním použitím grilu.
- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme mít k dispozici kbelík vody nebo písku v blízkosti grilu.

A.I&E
PO Box 8824
5605 LV Eindhoven
The Netherlands

