

### Montážní návod

1. Oddělte šrouby a kovové podložky nohou (část 10,3 ks). Srovnajte jeden konec nohy (10) s otvory v základně mísy (6). Vložte šroub (část C), přes základnu nádoby (6) a přes kovovou podložku, a zajistěte maticí. Nasadte kryt nohy (11, 3 ks) na druhém konci nohy. Tento postup opakujte i pro další nohy grilu. Srovnajte otvor na popel (9) s otvory pro šrouby v základně nádoby (6). Vložte šroub (B) do základny a zajistěte podložkou a maticí. Srovnajte úchyty (7) s otvory v nádobě (6), vložte podporu mřížky na grilování dovnitř nádoby (8) a zajistěte podložkami a maticemi (D, 6ks).
2. Umístěte držák uhlí (5) a rošt na grilování (4) do nádoby s ohništěm.
3. Srovnajte odvzdušňovací ventil (3) s víkem (2), a vložte šroub (B), zajistěte podložkou a maticí. Vložte šrouby do držadla (1) a zajistěte kovovými podložkami (E, 2ks) a maticemi (A).
4. Umístěte kompletní víko (2) na nádobu pro ohniště,

Model: 48676-8711252486765

### Návod k obsluze:

- Nepoužívejte ve vnitřních prostorách.
- **Upozornění!** Gril během používání nabývá vysokých teplot, proto s ním nehýbejte během grilování.
- VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte líh nebo benzín na zapalování! Používejte pouze podpalovače, které odpovídají EN 1860-3!
- VAROVÁNÍ!** Udržujte děti a zvířata mimo dosah!
- Vždy umístěte gril na stabilní podložku a mimo dosah hořlavých a tavitelných věcí.
- Zahřejte gril a udržujte uhlí žhavé nejméně po dobu 30. minut před prvním použitím grilu.
- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme mít k dispozici kbelík vody nebo písku v blízkosti grilu.

A.I&E  
PO Box 8824  
5605 LV Eindhoven  
The Netherlands

